

ES Calcetines antideslizantes caseros

Instrucciones:

1. Preparación: Extender un protector, colocar un secador de pelo, el botellín de látex, pincel, spray con agua y los calcetines a tratar.
2. Se puede dibujar primero a lápiz o bien utilizar plantillas
3. Colocar un cartón o plástico dentro del calcetín
4. Humedecer con agua un poco la suela para que el látex penetre mejor en las fibras.
5. Ahora se puede hacer el dibujo con el botellín de látex o el pincel, a mano o usando plantillas.
6. Secar con secador.
7. Repintar si necesario o se desea.
8. Para asegurar que el látex no se extienda, secar otra vez con secador.
9. Dejar secar bien, preferiblemente toda la noche.

Atención:

- Una vez aplicado, el látex no se puede quitar: las manchas de látex no salen del tejido. Se recomienda utilizar un protector.
- Lavable a máquina, máx. 40°C
- No secar en secadora
- Para un mayor confort, se recomienda que las aplicaciones no sean excesivamente gruesas.

CA Mitjons antilliscants fets a ma:

Instruccions:

1. Preparació: estendre un protector, col·locar un assecador de cabell, l'ampolleta de làtex, pinzell, esprai amb aigua i el mitjos que volem tractar.
2. Es pot fer el dibuix primer a llapis o be utilitzar plantilles.
3. Col·locar un cartró o plàstic dins el mitjó.
4. Humitejar amb el esprai la sola per facilitar que el làtex penetri millor en els fibres.
5. Ara es pot realitzar el dibuix, amb l'ampolleta o be amb pinzell., a ma o utilitzant plantilles.
6. assecar amb l' assecador
7. Repintar si en necessari o si es desitja
8. Per assegurar que el làtex no s'estengui, assecar un altre cop amb assecador.
9. Deixar assecar be, preferiblement tota la nit.

Atenció:

- El làtex no es pot treure una vegada aplicat: les taques de làtex no surten del teixit. Es recomana utilitzar un protector.
- Es pot rentar a màquina, max. 40° C
- No assecar en assecadora.
- Per un millor confort, es recomana que les aplicacions no siguin massa gruixudes.

EN Homemade Anti-slip socks

Procedure:

1. Preparation: Lay out a pad and put hair dryer, latex bottle, brush, water sprayer and socks.
2. If desired, prefigure design with pencil or use stencils.
3. Stuff socks before with a plastic bag or carton
4. Sprinkle the sole with a little water so that the latex can well move into the tissue.
5. You can then draw the design on the sole with the latex bottle or brush by hand or using stencils.
6. Design must be dried, first with hairdryer.
7. Now the design can be re-painted with latex.
8. To ensure the latex doesn't extend, please dry again with a hair dryer.
9. The whole needs to dry now good, best leave it overnight.

Warning:

- Latex can't be removed from any tissue again, our recommendation: use a pad.
- Machine washable max.40 degrees
- Do not tumble dry
- The socks are more comfortable if the latex milk areas are kept reasonably small/thin

DE - Selbstgemachte Anti-Rutschsocken

Vorgehensweise:

1. Vorbereitung: Breiten Sie eine Unterlage aus und legen sich Fön, Latexflasche, Pinsel, Wasser Sprüher und Socken zurecht.
2. Evtl. Motiv mit Bleistift vorzeichnen oder Schablone nutzen.
3. Socken vorher mit einer Plastiktüte oder Karton ausstopfen
4. Besprühen Sie die Sohle mit wenig Wasser, damit das Latex gut ins Gewebe einziehen kann.
5. Anschließend können Sie mit der Latexflasche oder Pinsel ein Motiv auf die Sohle zeichnen.
6. Das aufgezeichnete Motiv muss getrocknet werden, zuerst mit Fön.
7. Jetzt kann das Motiv noch wieder mit Latex ausgemalt werden.
8. Damit nichts verläuft, bitte wieder mit Fön trocknen.
9. Das ganze muss jetzt gut durchtrocknen, am besten über Nacht liegen lassen.

Achtung:

- Latex lässt sich aus keinem Gewebe wieder entfernen, unsere Empfehlung: eine Unterlage verwenden.
- Maschinen Waschbär bis 40 Grad
- Nicht im Trockner trocknen
- Die Socken sind bequemer, wenn die Latexmilch Bereiche gering gehalten sind.